



Avainsanat: Omakäyttömuuntaja, ratamuuntaja, keskijännitetilat

KESKIJÄNNITETILOJEN KULKUOIKEUS

1 KULKUOIKEUS

Noudattamalla ja sitoutumalla ohjeen sisältöön myönnetään oikeus avata metroasemien omakäyttömuuntajien, ratamuuntajien ja keskijännitetiloiden ovet Kantametron ja Länsimetro 1:sen asemilla ja kuiluilla.

Oikeus myönnetään ainoastaan sellaisiin tiloihin mihin työtehtävä liittyy.

- Sellaisiin tiloihin joitten kulku on estetty puomilla ei saa mennä. Silmäääräinen tarkastus voi suorittaa turvallisesti, kunhan ei ylitä puomia. Kulku näihin tiloihin vaatii oman opastuksen. Opastuksen puuttuessa ota yhteyttä Metroratasähköön tai Metron sähkökäytönjohtajaan.



Esimerkkikuva puomista

- Keskijännitekojeet ei saa avata eikä niitten päälle saa kiivetä.
- Keskijännitekojeisiin ei saa koskea.
- Ristiriitaisissa tapauksissa otetaan yhteyttä esimieheen.
- Esimies varmistaa, että henkilö on opastettu ja ymmärtää tämän ohjeen jonka jälkeen pyytää henkilöltä kuittauksen, että on ymmärtänyt ja sitoutuu noudattamaan tätä ohjetta.
- Alihankkijoiden opastuksesta vastaa alihankkijan esimies. Alihankkija toimittaa listan henkilöistä tilaajalle joka pyytää kulkuoikeuden.



2 TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS

Työtä suorittavilla on oltava asianmukainen (näkyvä) suojavarustus. Ennen työhön ryhtymistä ilmoitusasioiden (Tekno, Haava, Haka) ja samoin tarvittavien lupien (ratapätevyys, tarvittaessa turvamies) on oltava kunnossa (ks. tarvittaessa MTO2, MTO7).

3 YMPÄRISTÖ

Työn suorittamisen jälkeen tilat on jätettävä siistiin kuntoon; tavarat paikoilleen, roskat pois.

4 MUUTOSHISTORIA (dokumentin lopussa)

Pvm	Muutokset
11.02.2019	Uusi ohje