

HAVAITSE VAARA AJOISSA!

LISÄTURVAA PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ

**Palovaroitinjärjestelmä ei tee automaattisesti hätäilmoitusta hätäkeskukselle.
Tulipalotilanteessa soita hätänumeroon 112.**

Palovaroitinjärjestelmällä tarkoitetaan keskusyksiköllä varustettua, asuinrakennuksen yleisissä tiloissa käytettävää järjestelmää. Nämä järjestelmät ovat yleensä omaehtoisia. Järjestelmä on testattava ja huollettava säännöllisesti. Asukkaille on annettava ohjeet siitä, miten toimitaan järjestelmän hälyttäessä tai joutuessa epäkuuntoon.

Järjestelmään kuuluvia palovaroittimia voidaan asentaa esimerkiksi käyttöullakoille, kellareihin ja porrashuoneisiin. Sireenit on hyvä asentaa aina porrashuoneen puolelle, jotta hälytys kuuluu asuntoihin.

Tulipalotilanteessa asukkaiden on osattava opastaa pelastajat laitteen luo. Keskusyksikön sijainti rakennuksessa on merkittävä opasteilla ulkoa asti, jotta pelastajat pääsevät keskusyksikölle tarvittaessa myös ilman opastajaa. Keskusyksikön luona on oltava ohjeet laitteen käyttöön.

Rakennuksen omistaja on vastuussa järjestelmän ylläpidosta. Asennuksessa, huollossa ja testauksissa suositellaan noudatettavan laitteiston valmistajan ohjeita. Huoltojen tekemisestä sekä huoltoyhtiön toimenpiteistä laitteiston hälyttäessä on sovittava erikseen.

Varmista seuraavat asiat:

Huolto ja kunnossapito

- Valmistajan antamaa huolto-ohjelmaa noudatetaan
- Laitteistoille tehdyistä testi- ja huoltotoimenpiteistä pidetään kirjaa
- Ilmaisimia ei ole peitettyinä
- Kiinteistön käyttäjille on annettu selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan havaittaessa puutteita laitteiston toiminnassa

Toimintamalli laitteiston hälyttäessä

- Kiinteistön käyttäjille on annettu selkeät ohjeet siitä, miten laitteiston hälyttäessä toimitaan
- Toimintamalli on dokumentoitu pelastussuunnitelmaan (kts. Seuraava sivu)

Opastus ja pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet

- Palovaroitinjärjestelmän keskusyksikön sijainti on opastettu rakennuksen ulkokuoresta asti koko matkalta
- Keskusyksikön luo on esteetön pääsy (huom. lukitukset)
- Keskusyksikön luota käy ilmi, mitä kiinteistön tiloja järjestelmä kattaa
- Keskusyksikön luona on laitteiston käyttöohjeet


Lisäksi suosittelemme

- Ilmoitustaululle toimintaohjeita sekä kuvausta kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä



Esimerkki asukkaille annettavasta ohjeesta

Ohjeet on aina muokattava omaan kiinteistöön sopiviksi!



Jos kuulet palovaroittimen soivan yleisissä tiloissa, pyri selvittämään hälytyksen syy



Älä käytä hissiä! Voit joutua savun keskelle tai hissi voi mennä epäkuntoon tulipalotilanteessa



Jos et havaitse savua tai muita tulipalon merkkejä, mene keskuslaitteelle. Sijainti:

Tarkista keskuslaitteelta hälyttävä ilmaisin ja selvitä sen sijainti



Tarkista, mistä hälytys johtuu. Jolle pääse hälyttävän ilmaisimen luo, soita huoltoyhtiöön



Jos havaitset savua tai muita tulipalon merkkejä



Poistu turvalliseen paikkaan. Huomaa, että se voi tarkoittaa palaamista takaisin asuntoosi. **Älä kulje savun läpi!**



Sulje ovet perässäsi



Jos hälytys on aiheeton, vaimenna hälytys keskuslaitteella olevan ohjeen mukaisesti. Hälytyksen syystä on aina varmistuttava ennen vaientamista!

Soita huoltoyhtiöön ilmoittaaksesi aiheettomasta hälytyksestä, jotta laitteiston toimintakunto voidaan tarvittaessa tulla tarkistamaan



Soita hätänumeroon 112.

Osoitteemme on

 **112**

Noudata saamiasi ohjeita. Opasta apu paikalle kadulta asti tai mene ikkunan ääreen, mikäli olet asunnossasi. Jos asuntoon tulee savua ovenraosta, tiivistä asunnon ovi. Jos asunnossasi on savua, poistu parvekkeelle tai avoimen ikkunan ääreen.

Lisätietoja löydät pelastuslaitoksen Internet-sivuilta www.hel.fi/pel

Päivystävä palotarkastaja (puh. 09 310 31203) vastaa paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin arkisin 8:30-11:30 ja 12:00-15:30.